

Инструкции за полагане на битумни керемиди върху скатни покриви

Производител: 'Detochema Bitumat' - Чехия

Основата на покрива върху която ще се полагат битумни керемиди трябва да бъде равна и суха и да е от дървен материал - OSB плоскости или шперплат. Наклонът на покрива трябва да е от мин 25° до макс. 80°.

Препоръчително е използването на битумна хидроизолация (например Voailit 2kg) като основа под битумните керемиди (върху дървената част). Най-високият клас подложка е италианска, битумна, полиестерна хидроизолация 3кг./м². Подложката се закрепя механично и се подлепя газопламъчно само на снадките на отделните листове.

Леко различаващите се цветови оттенъци на отделните листове керемиди не представляват дефект. За предпазване от възможно кумулиране на големи площи от цветни оттенъци вземайте шиндли от различни пакети и ги полагайте от обратната страна в посока към гребена. Не комбинирайте изделия от различни производствени серии за една покривна площ.

Използвайте само антикорозионни гвоздеи (електропоцинковани). За всеки разкроен детайл използвайте най-малко 4 гвоздеа, като ги забивате минимум 2 см над шлица, означаващ отделните листове, и минимум 2,5 см от края. 1. Гвоздеите трябва да бъдат на нивото на повърхността на шиндлите. При наклон на покрива над 60° е необходимо да се използват най-малко 6 гвоздеа, а шиндлите препоръчваме да се подлепят с битумна паста.

При по-неблагоприятни климатични условия (температура на въздуха под +5° С , силен вятър, повишена прашност) се понижават залепващите свойства на самозалепващите се ивици. В такива случаи трябва да постъпвате в съответствие с изискването, което се отнася за закрепването и допълнителното лепене при наклон 60°. Покривната конструкция на термоизолираното таванско пространство трябва да бъде проветрявано чрез въздушна междина: вкарване на въздуха - под олука, извеждане – през покривните отвори за проветряване (отдушници за битумни керемиди)

Внимание: През горещите слънчеви дни не ходете по шиндлите от тази страна на покрива, която е изложена на слънцето.

Модели: боброва опашка, пчелна пита и правоъгълни.

Внимание: Гаранцията може да бъде призната само, ако са спазени всички инструкции. Не натрупвайте един върху друг повече от 18 пакета с шиндли. Пазете от неблагоприятните влияния на времето и източниците на топлина

Изготвил:

инж. Кирил Маслев

Управител 'Хидромат' ЕООД

